

АТОЛ 90 Ф

ВКЛЮЧЕНИЕ ККТ

1. Нажать и удерживать кн. **РЕ**, на индикаторе **ВЫБОР**

#КАССОВЫЙ РЕЖИМ

ВХОД В КАССОВЫЙ РЕЖИМ

1. В режиме **ВЫБОР** нажать кн. **1** на индикаторе _____
2. Ввести пароль кассира, нажать кн. **1** на индикаторе _____
3. Нажать кн. **ИТ** на индикаторе **0000**

ОТКРЫТИЕ СМЕНЫ

отчет об открытии смены:

Нажать последовательно кн. **Х** и **ИТ**

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОДАЖИ

1. Ввести код товара из базы товаров и услуг, по умолчанию кн. **1**
2. Нажать кн. **ВВ**
3. Ввести стоимость с цифровой клавиатуры
4. Нажать кн. **ВВ**
5. Если в чеке несколько продаж- повторить операции 1-4 для каждой

Если необходимо рассчитать сумму сдачи

-Ввести сумму полученную от покупателя

Если необходимо оформить безналичную продажу

-Нажать кн. **ПС**

-Нажать кн. **00**

Если необходимо отправить SMS покупателю

-Нажать кн. **АН**

-Набрать номер телефона покупателя на цифровой клавиатуре

-Нажать кн. **ИТ**

Если необходимо отменить чек

-Нажать кн. **РЕ**

6. Закрыть чек, нажать кн. **ИТ**

#ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ

По секциям:

1. Нажать кн. **РЕ** несколько раз до появления на индикаторе **ВЫБОР**
2. Выбрать режим отчетов без гашения, нажать кн. **2** на индикаторе _____
3. Ввести пароль администратора **3 0** на индикаторе _____ //
4. Нажать кн. **ИТ** на индикаторе **1-9**
5. снять отчет по секциям, нажать кн. **2**

отчет о закрытии смены(з, гашение)

1. Нажать кн. **РЕ** несколько раз до появления на индикаторе **ВЫБОР**
2. Выбрать режим отчетов с гашением, нажать кн. **3** на индикаторе _____
3. Ввести пароль администратора **3 0** на индикаторе _____ //
4. Нажать кн. **ИТ** на индикаторе **2-4**
5. Закрыть смену, нажать кн. **2**

Если необходимо скорректировать время:

- в режиме **ВЫБОР** нажать кн. **Х**, на индикаторе высветится текущее время
- нажать кн. **ИТ**,
- набрать на цифровой клавиатуре правильное время
- нажать кн. **ИТ**